

- Bedienungsanleitung Datenlogger für Temperatur und Feuchte
  - Operation Manual EN
    Temperature and humidity data logger
    - Mode d'emploi FR Enregisrateur de données pour la température et l'humidité
  - Istruzioni d'uso Datalogger per temperatura ed umidità

# Wöhler LOG 220



# Inhalt

1	Allgemeines	3
1.1	Informationen zur Bedienungsanleitung	. 3
1.2	Hinweise in der Bedienungsanleitung	. 3
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	. 3
1.4	Lieferumfang	. 3
1.5	Entsorgung	. 4
1.6	Anschrift	. 4
2	Spezifikationen	5
2.1	Messwerte	. 5
2.2	Technische Daten	. 5
3	Aufbau und Funktion	7
3.1	Datenlogger	. 7
3.2	Aufbau des Displays	. 8
4	Datenaufzeichnung	9
4.1	Voreinstellungen	. 9
4.1.1	Auswahl der Temperatur-Einheit	10
4.1.2	Einstellen der Alarmschwellen	10
4.2	Starten der Aufzeichnungen über die Raumklima Software	11
4.2.1	Online Messung	11
4.2.2	Starten der Aufzeichnung mit voreingestellte Startzeit	er 11
4.3	Starten der Aufzeichnung über die Gerätetaste	13
4.4	Auslesen der Daten	14
4.5	Datenverarbeitung	14
5	Batteriewechsel	15
6	Zubehör	15
7	Garantie und Service	16
7.1	Garantie	16
7.2	Service	16

1.1	Informationen zur Be- dienungsanleitung	Diese Bedienungsanleitung ermöglicht Ihnen die sichere Bedienung des Wöhler LOG 220 Daten- logger für Temperatur und Feuchte. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung dauerhaft auf.
		Der Wöhler LOG 220 darf grundsätzlich nur von fachkundigem Personal für den bestimmungsge- mäßen Gebrauch eingesetzt werden.
		Für Schäden, die aufgrund der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, überneh- men wir keine Haftung.
1.2	Hinweise in der Bedie-	
	nungsanleitung	HINWEIS! Hebt Tipps und andere nützliche Informationen hervor.
1.3	Bestimmungsgemäße Verwendung	Der Wöhler LOG 220 Datenlogger dient zur Lang- zeitaufzeichnung von Temperatur und Feuchte- messwerten. Er ist somit für die Überwachung des Gebäudeklimas sowie die Sicherstellung von opti- malen Temperaturen für Kühlung und Heizung geeignet. Der Datenlogger liefert Langzeit- Messwerte, die die Einhaltung von Qualitätssiche- rungsrichtlinien ermöglicht.

Allgemeines

1

1.4	Lieferumfang	Gerät	Ausstattung
		Wöhler LOG 220	1 Datenlogger mit internem Temperatur- und Feuchtesensor

DE

#### 1.5 Entsorgung



Elektronische Geräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden, sondern müssen gemäß den geltenden Umweltvorschriften entsorgt werden.

Schadhafte Batterien gelten als Sondermüll und müssen zur Entsorgung in den vorgesehenen Sammelstellen abgegeben werden.

#### 1.6 Anschrift

#### Wöhler Technik GmbH

Schützenstr. 41 33181 Bad Wünnenberg Tel.: +49 2953 73-100 Fax: +49 2953 73-96100 E-Mail: info@woehler.de

5

# 2 Spezifikationen

# 2.1 Messwerte

Temperatur	Messbereich im Logmodus	- 20 – 70 °C
	Messbereich bei ein- geschaltetem Display	0 – 40 C
	Auflösung	0,1 °C
	Genauigkeit	± 0,6 °C (bei -20-50°C) sonst ± 1,2 °C
Relative Feuchte	Messbereich	5 % rF – 95 % rF
	Auflösung	0,1 % rF
	Genauigkeit	± 3% rF (bei 25°C. 10 – 90% rF) sonst ± 5 % rF
Externe Temperatur (nur über ex- terne Sonde (vgl. Zubehör)	Messbereich	- 40 – 100 °C
	Auflösung	0,1 °C
	Genauigkeit	± 0,6 °C (bei -20-50°C) sonst ± 1,2 °C

# 2.2 Technische Daten

Log-Funktion

Anzahl der Messwert- reihen	5.333 pro Messwert (°C intern, °C extern, % rF)
Logdaten	bis zu 15.999
Lograte	von 1 Sek. bis 4:59:59 Std. einstellbar

DE

### Spezifikationen

Umgebungsbedingungen	Umgebungstem- peratur	0 – 40 °C
	Umgebungsfeuch- te	< 80 % rF
	Lagertemperatur	-10 – 50 °C
	Lagerfeuchte	< 80 % rF
Stromzufuhr	Stromzufuhr	Lithium-Batterie 3V CR2
	Batteriestandzeit	Abhängig von der Lograte: 5 Monate bei Lograte 1 s 10 Monate bei Lograte 5 s 15 Monate bei Lograte 10 s 28 Monate bei Lograte 2 h
Allgemeine technische Daten	Speicherkapazität	15.999 Messwerte
	Abmessungen	75,5 x 53 x 23,5 mm
	Gewicht	Ca. 100 g

# 3 Aufbau und Funktion

#### 3.1 Datenlogger



Abb. 1: Wöhler LOG 24 - Geräteteile und Anschlüsse

#### Legende

- 1 Externe Temperatursonde (Zubehör,nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 Anschluss für externe Temperatursonde
- 3 Anschluss für USB-Adapter-Kabel
- 4 USB Adapter-Kabel (liegt im Messkoffer Energieeffizienz dem Wöhler CDL 210 bei)
- 5 Interner Feuchtigkeitssensor und Temperatursensor
- 6 Start/Stopp-Taste
- 7 LED Alarm
- 8 LED Record (Aufnahme)
- 9 Aufhänger zur sicheren Positionierung

# DE

#### 3.2 Aufbau des Displays



10 Abb. 2: Startanzeige

- 10 Messwertanzeige
- 11 Messeinheiten
- 12 Externe Temperatur, die über die angeschlossene Temperatursonde gemessen wird (Zubehör, nicht im Lieferumfang enthalten)

### HINWEIS!

Ist kein externer Temperaturfühler angeschlossen, erscheint unter "Ext" die Anzeige ---.

- 13 Com (Communication): Erscheint, wenn Daten zum PC übertragen werden
- 14 Rec: Aufzeichnung läuft
- 15 Batteriewarnung

# 4 Datenaufzeichnung

HINWEIS!

Für die Nutzung des Datenloggers wird die Wöhler Raumklima Software sowie der Treiber für das USB-Adapterkabel benötigt.

• Installieren Sie diese vor der Inbetriebnahme des Datenloggers auf Ihrem PC.

Der Wöhler LOG 220 lässt sich auf 2 Arten in den Aufzeichnungsmodus versetzen: Durch Druck auf die START/STOPP-Taste des Datenloggers oder durch Voreinstellung der Startzeit in der Raumklima-Software. Für beiden Möglichkeiten müssen zunächst Einstellungen in der Raumklima-Software vorgenommen werden. Während der Aufzeichnung muss der Datenlogger jedoch nicht mit dem PC verbunden sein.

### 4.1 Voreinstellungen

instellungen	Info			
COMPort		•		COM1 (Communications Port)
Lograte (Cl	DL 210/KM 410)		~	COM8 (Woehler USB-Port)
Einstellung	en (LOG 220)			7
CO2 Grenz	werte			
Temperatu	r	,		
Firmenadre	esse			
Sprache				
Internetopt	tionen	,		

Abb. 3: Wöhler Raumklima-Software –

Auswahl des COM Ports

Starten Sie die Wöhler Raumklima-Software

Verbinden Sie den Wöhler LOG 220 über das USB-Adapter-Kabel mit dem über PC.

Wählen Sie den Com Port aus (Einstellungen > COMPort > COMX (Woehler USB-Port))



Abb. 4: Wöhler Raumklima Software – Auswahl der Einstellungen für den Datenlogger

Wählen Sie Einstellungen > Einstellungen (LOG 220).

#### 9

DE

Log-Start:	Zeitpunkt
Start:	09.09.2014
	14:09:30
Lograte:	0 🌩 h 0 🌩 m 1 🚔 s
Stopp:	09.09.2014
	15:38:23
Einheit:	
Alamschwellen	
Kanal:	TL int
Min:	-40.0 🚖 °C
Mase	100.0 🚔 °C

#### 4.1.1 Auswahl der Temperatur-Einheit

- Klicken Sie die gewünschte Temperatureinheit (°C oder °F) an.
- Speichern Sie.

٠

Der Datenlogger zeigt nun die Temperatur in der ausgewählten Einheit an.

Abb. 5: Gerät zeichnet Temperaturen in °C auf

# 4.1.2 Einstellen der Alarmschwellen

🕐 Wöhler Raumklima	
Einstellungen LOG 220	
Log-Start:	Zeitpunkt 👻
Start:	09.09.2014
	14:09:30
Lograte:	0 🜩 h 0 🌩 m 1 🛬 s
Stopp:	09.09.2014
	15:38:23
Einheit:	ම ℃ © °F
Alamschwellen	
Kanal:	TLint. 👻
Min:	-40,0 🚔 °C
Max:	100.0 🌩 °C
Speich	em Abbruch
L	

Es können Alarmschwellen für die mit dem geräteinternen Temperaturfühler gemessene Temperatur (TL int.), die mit dem externen Temperaturfühler gemessene Temperatur (TL ext.) und die relative Luftfeuchtigkeit (RH) eingestellt werden.

- Wählen Sie den Messkanal, f
  ür den die Alarmschwellen eingestellt werden sollen.
- Wählen Sie unter Min./Max die obere und die untere Alarmschwelle.
- Speichern Sie die Einstellung.
- Liegt ein Wert außerhalb der eingestellten Alarmschwellen blinkt die rote Alarm LED, Abb. 1, Teil 7.

DE

# 4.2 Starten der Aufzeichnungen über die Raumklima Software

### 4.2.1 Online Messung

Logger-Messung	Online-Messung
т	emperatur:
	25,9 °C
re	el. Feuchte:
	43,4 %
	Taupunkt:
	12,5 °C
	TLext:
	25,5 °C
0 -	0 👘 m 2 👘 s
	Onlinemessung

Abb. 6: Starten der Online-Messung

#### 4.2.2 Starten der Aufzeichnung mit voreingestellter Startzeit

Wöhler Raumklima	
Log-Start:	Zeitpunkt
Start:	09.09.2014
	14:09:30
Lograte:	0 🊔 h 0 🚔 m 1 🚔 s
Stopp:	09.09.2014
	15:38:23
Einheit:	
Alamschwellen	
Kanal:	TL int. 👻
Min:	-40,0 🚔 °C
Max:	100,0 🚖 °C
Speic	hem Abbruch

Abb. 7: Wöhler Raumklima Software – Zeitvorwahl für automatisches Starten der Datenaufzeichnung

• Führen Sie die unter Punkt 4.1 beschriebenen Schritte durch.

Bei einer Online Messung werden die Messwerte direkt vom Datenlogger zum PC übertragen.

Klicken Sie in der Hauptansicht der Software auf "Online-Messung"

- Geben Sie das gewünschte Messintervall ein.
- Zum Starten der Aufzeichnung aktivieren Sie das Feld "Onlinemessung".
- Zum Anhalten der Aufzeichnung deaktivieren Sie das Feld "Onlinemessung", indem Sie nochmals in das Feld klicken.
- Führen Sie die unter Punkt 4.1 beschriebenen Schritte durch.
- Wählen Sie Log-Start > Zeitpunkt.
- Geben Sie Startzeit der Aufzeichnung sowie die Lograte ein.

Die Stoppzeit berechnet das Programm automatisch. Die Aufzeichnung endet, wenn der Datenspeicher voll ist.

Speichern Sie die Einstellung.

Sie können den Datenlogger nun vom PC trennen. Der Datenlogger startet die Aufzeichnung automatisch zum vorgegebenen Zeitpunkt.

HINWEIS!

Im Logmodus werden die Datenaufzeichnungen nicht im Display des Datenloggers aufgezeigt.

Während der Aufzeichnung blinkt die REC LED, und zwar jeweils, wenn ein neuer Wert gespeichert wird.  Soll die Aufzeichnung vorzeitig beendet werden, drücken Sie die START/STOPP-Taste des Datenloggers.

Nun werden zunächst die Messwerte im Display angezeigt. Der Datenlogger zeichnet weiterhin Daten auf. Oben im Display erscheint REC.

- Drücken Sie die START/STOPP-Taste 2 Sek lang, um die Aufzeichnung abzubrechen.
- Drücken Sie die START/STOPP-Taste nochmals, um den Datenlogger auszuschalten.

DE

### 4.3 Starten der Aufzeichnung über die Gerätetaste

Log-Start:	Taste
Start:	09.09.2014
	14:09:30
Lograte:	0 🖨 h 0 🖨 m 4 🐳 s
Stopp:	09.09.2014
	20:05:02
Einheit:	● °C ◎ °F
Alamschwellen	
Kanal:	TL int. 👻
Min:	-40,0 🖨 °C
Max:	100.0 🌩 °C
_	

Abb. 8: Software-Einstellungen vor der Bedienung über die Gerätetaste

- Führen Sie die unter Punkt 4.1 beschriebenen Schritte durch.
- Wählen Sie Log-Start > Taste.
- Wählen Sie die Lograte.
- Klicken Sie auf Speichern.

Sie können den Datalogger nun vom PC trennen und an einem beliebigen Platz positionieren.

 Drücken Sie die Taste START des Dataloggers, um die Aufzeichnungen zu starten.

Im Display erscheint 3 Sekunden lang die Startanzeige, vgl. Abb. 2. Anschließend werden die vom internen Temperatursensor und von der externen Temperatursonde gemessene Temperatur sowie die relative Feuchte im Wechsel angezeigt. Die aufgezeichneten Daten werden im Datenlogger gespeichert.

• Drücken Sie die Taste STOPP, um die Aufzeichnungen zu beenden.

# HINWEIS!

Um erneut eine Datenaufzeichnung per Tastenklick zu starten, muss die Funktion **Log-Start > Taste** erst wieder über die Raumklima Software aktiviert werden, vgl. Abb. 8. Auf diese Weise wird verhindert, dass versehentlich durch Tastendruck, z.B. beim Transport des Datenloggers, die geplante Messreihe überschrieben wird.

. Wenn Sie am PC den Log-Vorgang gemäß diesem Kapitel einstellen und anschließend den Datenlogger vom PC trennen, dürfen Sie die Taste START also erst am Einsatzort drücken, um den Logvorgang zu starten.

#### 4.4 Auslesen der Daten



Abb. 9: Ausgelesene Datensätze

- Um die Daten auszulesen, verbinden Sie den Datenlogger wieder über den USB-Adapter mit dem PC.
- Wählen Sie den korrekten ComPort aus (Einstellungen > ComPort >COMx (Wöhler USB Port).
- Klicken Sie in der Hauptansicht der Raumklima-Software auf "Daten auslesen".

Die Daten werden Ihnen nun in der Graphik der Software angezeigt.

Die Log Datei erscheint in der Hauptansicht unter dem Kunden.

#### HINWEIS!

٠

Werden die Daten während einer laufenden Datenaufzeichnung ausgelesen, so wird die Datenaufzeichnung dadurch gestoppt.

#### 4.5 Datenverarbeitung



Abb. 10: Wöhler Raumklima Software -Datenverwaltung

Sie können die Grafik als Protokoll ausdrucken oder zur weiteren Bearbeitung und Dokumentation als csv-Datei exportieren.

# HINWEIS!

Informationen zu weiteren Einstellungen der Raumklima Software, insbesondere zu den Möglichkeiten der Kundendatenverwaltung, finden Sie in der Bedienungsanleitung "Raumklimasoftware", Artikel Nr. 22413.

# 5 Batteriewechsel

- Wechseln Sie die Batterie, wenn im Display das Batteriesymbol erscheint.
- Lösen Sie die 4 Kreuzschlitzschrauben auf der Geräterückseite und ziehen Sie die Rückseite ab.
- Tauschen Sie die Batterie gegen eine CR2-Lithium Batterie. Beachten Sie dabei die Polung im Batteriefach.
- Schrauben Sie die Geräterückseite wieder auf den Datenlogger.

# 6 Zubehör

Externer Temperaturfühler Wöhler LOG 220 Lithium-Batterie 3V CR2, 2er-Pack Best.-Nr. 6507 Best.-Nr. 6508

# 7 Garantie und Service

7.1	Garantie	Jeder Wöhler LOG 220 Datenlogger wird im Werk in allen Funktionen geprüft und verlässt unser Werk erst nach einer ausführlichen Qualitätskon- trolle. Bei sachgemäßem Gebrauch beträgt die Garantiezeit auf den Wöhler LOG 220 Datenlog- ger 12 Monate ab Verkaufsdatum.
		Ausgenommen von der Garantie ist die Batterie.
		Die Kosten für den Transport und die Verpackung des Geräts im Reparaturfall werden von dieser Garantie nicht abgedeckt.
		Diese Garantie erlischt, wenn Reparaturen und Abänderungen von dritter, nicht autorisierter Stelle an dem Gerät vorgenommen wurden.
7.2	Service	Der SERVICE wird bei uns sehr groß geschrie- ben. Deshalb sind wir auch selbstverständlich nach der Garantiezeit für Sie da.
		<ul> <li>Sie schicken das Messgerät zu uns, wir repa- rieren es innerhalb weniger Tage und schi- cken es Ihnen mit unserem Paketdienst.</li> </ul>

• Sofortige Hilfe erhalten Sie durch unsere Techniker am Telefon.

# **Contents**

1	General18
1.1	Operation Manual Information18
1.2	Symbols used in this operating manual 18
1.3	Proper use18
1.4	Scope of supply 18
1.5	Disposal19
1.6	Adresse19
2	Specifications20
2.1	Measurement values20
2.2	Technical data20
3	Design and function22
3.1	Data logger22
3.2	Display layout23
4	Data recording24
4.1	Presettings24
4.1.1	Selecting the temperature unit25
4.1.2	Setting alarm thresholds25
4.2	Beginning recordings using the indoor climate software
4.2.1	Online measurement
4.2.2	Starting the recording at a preset starting time
4.3	Starting recording by pressing the device button
4.4	Reading out data28
4.5	Data processing28

Replacing the battery ......29 5 6 Accessories......29

## EN

1	General		
1.1	Operation Manual In- formation	This operation manual all with the Wöhler Log 220. for your information. The Wöhler Log 220 sho professionals for its inten Liability is void for any da following this manual.	ows you to safely work Please keep this manual uld be used by trained ded use only. mages caused by not
1.2	Symbols used in this		
	operating manual	NOTE! Highlights tips and other	useful information.
1.3	Proper use	The Wöhler LOG 220 data record long-term temperat urements. Consequently, ing the climate in buildings ideal temperatures for hea es. The data logger provio ment values that make it p quality assurance guideling	a logger is designed to ture and humidity meas- it is suitable for monitor- s as well as to ensure ating and cooling purpos- les long-term measure- possible to adhere to es.
1.4	Scope of supply	Data logger	Features
		Wöhler LOG 220	1 data logger with internal temperature and humidity sensors

EN

#### 1.5 Disposal



Adresse

Electronic equipment does not belong into domestic waste, but must be disposed in accordance with the applicable statutory provisions.

You may hand in any defective batteries taken out of the unit to our company as well as to recycling places of public disposal systems or to selling points of new batteries or storage batteries.

#### Wöhler Technik GmbH

Schützenstr. 41 33181 Bad Wünnenberg Tel.: +49 2953 73-100 Fax: +49 2953 73-96100 E-Mail: info@woehler.de

# 2 Specifications

# 2.1 Measurement values

Temperature	Range in Log mode	- 20 – 70 °C
	Range when display is activated	0 – 40 C
	Resolution	0.1 °C
	Accuracy	±0.6 °C (at -20 to 50 °C) otherwise ±1.2 °C
Relative humidity	Range	5% RH to 95 % RH
	Resolution	0.1 % RH
	Accuracy	±3% RH (at 25 °C. 10 to 90% RH) otherwise ±5% RH
External temperature	Range	-40 to 100 °C
	Resolution	0.1 °C
	Accuracy	±0.6 °C (at -20 to 50 °C) otherwise ±1.2 °C
2.2 Technical data		

Logging function

Number of series measurements	5 333 pro measure- ment value (°C inter- nal, °C external, % RH)
Log data	Up to 15 999
Logging rate	Can be set between 1 sec. and 4:59:59 hours

Ambient conditions	Ambient temperature	0–40 °C	EN
	Ambient humidity	< 80% RH	
	Storage temperature	-10 to 50 °C	
	Storage humidity	< 80% RH	
Power supply	Power supply	3V CR2 lithium battery	
	Battery life time	Highly related to the sampling rate: 5 month: sample rate 1s 10 month: sample rate 5s 15 month: sample rate 10s 28 month: sample rate 2h	
General technical data	Memory capacity	15 999 measurement values	
	Dimensions	75.5 x 53 x 23.5 mm	
	Weight	Approx. 100 g	

# 3 Design and function

#### 3.1 Data logger



Fig. 11: Wöhler LOG 220 - Device components and connections

Legend

- 1 External temperature probe (accessoriy, not included in the delivery)
- 2 Connection for external temp. probe
- 3 Connection for USB adapter cable
- 4 USB adapter cable (included in the Wöhler CDL 210 energy efficiency measurement case)
- 5 Internal humidity sensor and temperature sensor
- 6 START/STOP button
- 7 Alarm LED
- 8 Record LED
- 9 Hanger to safely position the device

#### 3.2 Display layout



10 Fig. 12: Start display

- 10 Measurement value display
- 11 Measurement unit
- 12 External temperature measured by the connected external temperature probe

# NOTE!

If no external temperature probe is connected, ---- is displayed below "Ext".

- 1 Com (communication): Is displayed when data is transferred to a PC
- 2 Rec: Is displayed when data recording in progress
- 3 Low battery warning

#### EN

# 4 Data recording

NOTE!

To be able to use the data logger you require the Wöhler indoor environment software as well as the driver for the USB adapter cable.

• Install both before starting the data logger on your PC.

There are two options to set the Wöhler LOG 220 to the recording mode: By pressing the START/STOP button on the data logger or by presetting the starting time in the indoor environment software. To be able to use either of the options you must first make appropriate settings in the software. However, it is not necessary for the data logger to be connected to a PC when recording data.

#### 4.1 Presettings

Einstellungen	Info			
COMPort		•		COM1 (Communications Port)
Lograte (C	DL 210/KM 410)		~	COM8 (Woehler USB-Port)
Einstellun	gen (LOG 220)			7
CO2 Gren	twerte			
Temperat	זנ	,		
Firmenad	esse			
Sprache				
Internetop	tionen	•		
Kundenve	rwaltung			

Fig. 13: Wöhler indoor environment software – Selecting the COM port

- Launch the Wöhler indoor environment software
- Connect the Wöhler LOG 220 with the PC using the USB adapter cable.
- Select the COM port (Settings > COMPort > COMX (Wöhler USB port))

Select Settings > Settings (LOG 220).



Fig. 14: Wöhler indoor climate software – choosing settings for the data logger

EN

#### 4.1.1 Selecting the tempera- • ture unit •

🕐 Wöhler Raumklima	
Einstellungen LOG 220	
Log-Start:	Zeitpunkt 👻
Start:	09.09.2014
	14:09:30
Lograte:	0 🖈 h 0 🜩 m 1 🌩 s
Stopp:	09.09.2014
	15:38:23
Einheit:	● °C ◎ °F
Alamschwellen	
Kanal:	TL int. 👻
Min:	-40.0 🚖 °C
Max:	100,0 🚔 °C
Speich	em Abbruch

- Click the desired temperature unit (°C or °F).
- Click Save to save the setting.

The data logger will now display the temperature in the selected unit.

Fig. 15: Device displays temperature in °C

# 4.1.2 Setting alarm thresholds

Wöhler Raumklima	
Einstellungen LOG 220	
Log-Start:	Zeitpunkt 👻
Start:	09.09.2014
	14:09:30
Lograte:	0 🌲 h 0 🌲 m 1 🚔 s
Stopp:	09.09.2014
	15:38:23
Einheit:	● °C () °F
Alamschwellen	
Kanal:	TL int. 👻
Min:	-40,0 🚔 °C
Max:	100,0 🚔 °C
Speiche	em Abbruch

It is possible to set alarm thresholds for the temperature measured by the internal temperature sensor (TL int.), the temperature measured by the external temperature probe (TL ext.) and the relative humidity (RH).

- Select the channel for which the alarm thresholds are to be set.
- Select the upper and lower alarm thresholds in the respective Min:/Max: temperature box.
- Click Save to save the setting.
- The red Alarm LED flashes if a measured value exceeds the set alarm thresholds, see Fig. 1 position 7.

### 4.2 Beginning recordings using the indoor climate software

•

#### 4.2.1 Online measurement

Logger-Messung	Online-Messung
т	emperatur:
1	25,9 °C
re	el. Feuchte:
	43,4 %
	Taupunkt:
	12,5 °C
	TLext:
	25,5 °C
0 <u>+</u> h	0 👘 m 2 👘 s
	Onlinemessung

Fig. 16: Beginning online measurement

### 4.2.2 Starting the recording • at a preset starting time •

Einstellungen LOG 220	
Log-Start:	Zeitpunkt
Start:	09.09.2014
	14:09:30
Lograte:	0 🜩 h 0 🐳 m 1 🖨 s
Stopp:	09.09.2014
	15:38:23
Einheit:	● °C 🔘 °F
Alamschwellen	
Kanal:	TLint. 👻
Min:	-40,0 🚔 °C
Max:	100.0 🚖 °C
Speid	hem Abbruch

Fig. 17: Wöhler indoor climate software – time setting for when data recording is to start automatically Perform the steps described in chapter 4.1.

When taking online measurements the measurement values are transferred immediately from the data logger to the PC.

In the main screen of the software, click "Online measurement"

- Enter the desired measurement interval.
- To start recording, select the "Online measurement" check box to activate the recording.
- To stop recording, clear the "Online measurement" check box to deactivate the recording.

Perform the steps described in chapter 4.1.

Select Start logging > Time.

Enter the time when recording should start and the logging rate.

The program calculates the stop time automatically. Recording stops when the data memory is full.

Click Save to save the setting.

You can now disconnect the data logger from the PC. The data logger will begin recording automatically at the set time.

# NOTE!

Data recordings are not shown in the data logger display when the device is set to logging mode.

During the recording process the REC LED flashes when recording a new value.

EN

• If you wish to stop recording earlier than planned, press the START/STOP button on the data logger.

The measurement values are then shown in the display. The data logger continues to record data. REC is shown in the display.

- To abort the recording, press and hold the START/STOP button for 2 seconds.
- To switch off the data logger, press the START/STOP switch again.
- Perform the steps described in chapter 4.1.
- Select Start logging > Button.
- Set the logging rate.
- Click Save.

You can now disconnect the data logger from the PC and position the device anywhere you wish.

• To begin recording, press the START button on the data logger.

The start display is shown for 3 seconds, see Abb. 2. The temperatures measured by the internal temperature sensor and the external temperature probe as well as the relative humidity are then shown alternately. The recorded data are saved in the memory of the data logger.

 To stop the recordings, press the STOP button again.

# NOTE!

To start recording data again at the click of a mouse, you must first activate the function **Start logging > Button** again in the indoor climate software, see Abb. 8.

#### 4.3 Starting recording by pressing the device button

Log-Start:	Taste
Start:	09.09.2014
	14:09:30
Lograte:	0 🜩 h 0 🜩 m 4 🔿 s
Stopp:	09.09.2014
	20:05:02
Einheit:	● °C ◎ °F
Alamschwellen	
Kanal:	TLint. 👻
Min:	-40.0 🚖 °C
Max:	100.0 🚔 °C
	Sociaham Abhavah

Fig. 18: Software settings before beginning to operate the device by pressing the device button

#### 4.4 Reading out data

#### Datensätze □- Kunden □- 0 □- 0 □- LOG220\_09158204\_20140815140015 □- LOG220\_09158204\_20140909154412

Fig. 19: Read out data sets

#### 4.5 Data processing



Fig. 20: Wöhler indoor climate software - data administration

- To read out data, connect the data logger again to the PC with the USB adapter.
- Select the correct COMPort (Settings > COM-Port > COMx (Wöhler USB port)).
- In the main screen of the indoor climate software, click "Read out data".

The data will now be displayed in the graphic display of the software.

The log file is displayed in the main screen under customer.

NOTE!

٠

•

Data recording is stopped if data is read out when data recording is in progress.

It is possible to print out the graphic in a log report or export the data for further processing and documentation as a csv file.

# NOTE!

More detailed information about other setting options in the indoor climate software, and in particular customer administration options, is provided in the operating manual "Indoor climate software", article number: 22413.

# 5 Replacing the battery

- Replace the battery when the battery symbol appears in the display.
  - Undo the 4 cross-head screws on the rear of the device and remove rear part of the housing.
  - Replace the used battery with a CR2 Lithium battery. Observe correct polarity when inserting the battery.
  - Screw the rear part of the housing back on to the data logger.

# 6 Accessories

External temperature probe Wöhler LOG 220 3V CR2 lithium battery, 2 pack Order No.: 6507 Order No.: 6508 EN

### Sommaire

1	Généralités	31
1.1	Informations sur le mode d'emploi	. 31
1.2	Indications contenues dans la notice d'utilisation	31
1.3	Utilisation conforme à l'usage	. 31
1.4	Détail de la fourniture	. 31
1.5	Elimination	. 32
1.6	32	
2	Spécifications	33
2.1	Valeurs mesurées	. 33
2.2	Caractéristiques techniques	. 33
3	Construction et fonctionnement	35
3.1	Enregistreur de données	. 35
3.2	Structure de l'écran	. 36
4	Enregistrement des données	38
4.1	Préréglages	. 38
4.1.1	Sélection de l'unité de température	. 39
4.1.2	Réglage du seuil d'alarme	. 39
4.2	Démarrage des enregistrements à partir du logiciel de climat d'intérieur	ע 40
4.2.1	Mesure en ligne	. 40
4.2.2	Démarrage de l'enregistrement à une heur de démarrage préréglée	e 40
4.3	Démarrage de l'enregistrement en utilisant touches de l'appareil	les 41
4.4	Lecture des données	. 42
4.5	Traitement des données	. 42
5	Demulacement des niles	12
	Remplacement des plies	43

FR

# 1 Généralités

1.1 Informations sur le mode d'emploi Ce mode d'emploi vous permettront d'utiliser en toute sécurité l'enregistreur de données Wöhler Log 220. Conservez durablement ces instructions de service.

Par principe, le Wöhler Log 220 ne peut être employé que par un personnel qualifié pour une utilisation conforme à l'usage prévu.

Nous n'assumerons aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une non-observation de ces instructions de service.

- 1.2 Indications contenues dans la notice d'utilisation
- 1.3 Utilisation conforme à l'usage

Met en évidence des conseils et d'autres informations utiles.

 L'enregistreur de données Wöhler LOG 220 sert à l'enregistrement à long terme des valeurs de température et d'humidité. C'est pourquoi il peut être utilisé aussi bien pour surveiller le climat dans les bâtiments que pour garantir des températures optimales de refroidissement ou de chauffage. L'enregistreur de données fournit des valeurs de mesure à long terme qui permettent d'observer les directives pour l'assurance qualité.

1.4 Détail de la fourniture	Appareil Equipement		
		Wöhler LOG 220	1 Enregistreur de données équipé d'un capteur interne de température et d'hu- midité

### 1.5 Elimination



Adresse

Les piles usées qui sont retirées de l'appareil peuvent - soit être remises à des points de collecte de l'entreprise publique chargée de l'élimination des déchets ou à cette entreprise elle-même (déchèterie), - soit être déposées aux points de vente de piles ou d'accumulateurs rechargeables neufs.

#### Wöhler Technik GmbH

Schützenstr. 41 33181 Bad Wünnenberg Tel.: +49 2953 73-100 Fax: +49 2953 73-96250 E-Mail: info@woehler.de

1.6

# 2 Spécifications

# 2.1 Valeurs mesurées

Température	Plage de mesure	de - 40°C à 85 °C
	Résolution	0,1 °C
	Précision	± 0,6 °C (à -20-50°C) sinon ± 1,2 °C
Humidité relative de l'air	Plage de mesure	De 5 % HR à 95 % HR
	Résolution	0,1 % HR
	Précision	± 3% HR (à 25°C. 10 – 90% HR) sinon ± 5 % HR
Température extérieure	Plage de mesure	de - 40°C à 100 °C
	Résolution	0,1 °C
	Précision	± 0,6 °C (à -20-50°C) sinon ± 1,2 °C

# 2.2 Caractéristiques techniques

Fonction d'acquisition de données	Nombre des séries de valeurs mesurées	5.333 par valeur me- surée (°C interne, °C externe, % HR)
	Données enregistrées	jusqu'à 15999
	Fréquence d'enregist- rement	réglable d'une 1 sec à 4:59:59 heures

Indice

Conditions d'environnement	Température ambiante	de 0 à 40 °C
	Humidité ambiante	< 80 % HR
	Température de stockage	de -10 à 50 °C
	Humidité d'entreposa- ge	< 80 % HR
Alimentation en électricité	Alimentation en électricité	Pile 3V CR2 au Lithium
	Durée de vie batterie	Dépend de la fréquence d'enregistrement :
		5 mois : sample rate 1s
		10 mois : sample rate 5s
		15 mois : sample rate 10s 28 mois : sample rate 2h
Caractéristiques techni- ques générales :	Capacité de mémoire	15999 valeurs mesurées
	Dimensions	75,5 x 53 x 23,5 mm
	Poids	100 g environ

FR

# 3 Construction et fonctionnement

# 3.1 Enregistreur de données



Fig. 21: Wöhler LOG 24 – Eléments de l'appareil et connexions

#### Légende:

- 16 Capteur de température externe (à commander séparément)
- 17 Raccordement pour capteur de température externe
- 18 Raccordement pour câble adaptateur USB
- 19 Câble adaptateur USB (se trouve dans la mallette de mesure efficience énergétique jointe au Wöhler CDL 210)
- 20 Capteur d'humidité et capteur de température internes
- 21 Bouton Marche/Arrêt
- 22 LED d'alarme
- 23 LED Record (Enregistrement)
- 24 Crochet pour un maintien sûr de l'appareil

#### 3.2 Structure de l'écran



FR

- 25 Affiche de la valeur mesurée
- 26 Unités de mesure
- 27 Température extérieure mesurée à partir du capteur de température raccordé

# A NOTER!

Si aucun capteur de température extérieur n'est branché, sous « Ext » est affichée l'indication ----.

- 4 Com (Communication) : est affiché lorsque les données sont transmises au PC
- 5 Rec : l'enregistrement est en cours
- 6 Alerte d'affaiblissement des piles

#### Indice

# 4 Enregistrement des données

# A NOTER !

Pour pouvoir utiliser l'enregistreur de données, il est nécessaire de disposer du logiciel de climat ambiant Wöhler ainsi que du pilote pour le câble adaptateur USB.

 Veuillez les installer sur votre PC avant de mettre en service de l'enregistreur de données.

L'enregistreur de données LOG 220 de Wöhler peut être placé en mode d'enregistrement de deux façons : soit en appuyant sur la touche MARCHE/ARRÊT de l'enregistreur de données, soit par préréglage de l'heure de départ dans le logiciel Wöhler climat d'intérieur. Il faut tout d'abord procéder aux réglages nécessaires dans le logiciel Wöhler climat d'intérieur pour les deux possibilités. Toutefois, il n'est pas indispensable que l'enregistreur de données soit relié au PC pendant l'enregistrement.

#### 4.1 Préréglages



Fig. 23: Logiciel Wöhler climat d'intérieur - Sélection du port COM



Fig. 24: Logiciel Wöhler climat d'intérieur - Sélection des réglages pour l'enregistreur de données

- Lancez le logiciel Wöhler climat d'intérieur
  - Connectez l'enregistreur de données Wöhler 220 au PC à l'aide du câble adaptateur USB.
- Sélectionnez le port Com (Réglages > COMport>COMX (Port USB Woehler))

Sélectionnez **Réglages > Réglages (LOG 220).** 

FR

# 4.1.1 Sélection de l'unité de • température

🕐 Wöhler Raumklima			
Einstellungen LOG 220			
Log-Start:	Zeitpunkt 👻		
Start:	09.09.2014		
	14:09:30		
Lograte:	0 🔹 h 0 🐳 m 1 🐳 s		
Stopp:	09.09.2014		
	15:38:23		
Einheit:	● °C ◎ °F		
Alamschwellen			
Kanal:	TLint. 👻		
Min:	-40.0 🚖 °C		
Max:	100,0 🚔 °C		
Speichem Abbruch			

Fig. 25: L'appareil enregistre les températures en °C

#### 4.1.2 Réglage du seuil d'alarme

🕐 Wöhler Raumklima	
Einstellungen LOG 220	
Log-Start:	Zeitpunkt 👻
Start:	09.09.2014
	14:09:30
Lograte:	0 🐳 h 0 🐳 m 1 🐳 s
Stopp:	09.09.2014
	15:38:23
Einheit:	● ℃ ⊙ °F
Alamschwellen	
Kanal:	TLint. 👻
Min:	-40.0 🚖 °C
Max:	100,0 🚔 °C
Speich	em Abbruch

Il est possible de régler des seuils d'alarme pour la température mesurée par le capteur de température interne de l'appareil (TL int.), pour la température mesurée par le capteur de température extérieur (TL ext.) et pour l'humidité relative de l'air (RH).

- Sélectionnez le canal de mesure pour lequel le seuil d'alarme doit être réglé.
- Sous Min/Max sélectionnez le seuil d'alarme supérieur et inférieur.
- Enregistrez les réglages.
- Si une valeur est située à l'extérieur des seuils d'alarme paramétrés, la LED rouge d'alarme clignote, fig. 1 partie 7.

- Cliquez sur l'unité de température souhaitée (°C ou °F).
- Mémorisez.

L'enregistreur de données affiche maintenant la température dans l'unité de mesure sélectionnée.

#### 4.2 Démarrage des enregistrements à partir du logiciel de climat d'intérieur

### 4.2.1 Mesure en ligne

	Temperatur:
	25,9 °C
	rel. Feuchte:
	43,4 %
	Taupunkt:
	12,5 °C
	TLext:
	25,5 °C
0	<u>_</u> <u>+</u> h 0 <u>+</u> m 2 <u>+</u> s
	Onlinemessung

Fig. 26: Démarrage de la mesure en ligne

#### 4.2.2 Démarrage de l'enregis-• trement à une heure de démarrage préréglée. •

🕐 Wöhler Raumklima	
Einstellungen LOG 220	
Log-Start:	Zeitpunkt
Start:	09.09.2014
	14:09:30
Lograte:	0 🚔 h 0 🏝 m 1 🚔 s
Stopp:	09.09.2014
	15:38:23
Einheit:	● °C (© °F
Alamschwellen	
Kanal:	TLint. 👻
Min:	-40.0 🚖 °C
Max:	100,0 🚔 °C
Speich	Abbruch

Fig. 27: Logiciel Wöhler climat d'intérieur - Présélection de l'heure pour le démarrage automatique de l'enregistrement de données  Suivez les différentes étapes décrites sous le point 4.1.

Dans le cas d'une mesure en ligne, les valeurs mesurées sont transmises directement de l'enregistreur de données au PC.

Dans l'écran principal du logiciel, cliquez sur « Mesure en ligne ».

- Saisissez l'intervalle de mesure souhaité.
- Pour démarrer l'enregistrement, activez le champ « Mesure en ligne ».
- Pour arrêter l'enregistrement désactivez le champ « Mesure en ligne », en cliquant de nouveau dans ce champ.

Suivez les différentes étapes décrites sous le point 4.1.

- Sélectionnez démarrage enregistrement > heure
- Saisissez l'heure du démarrage de l'enregistrement ainsi que la fréquence d'enregistrement.

Le programme calculera l'heure d'arrêt automatiquement. L'enregistrement s'arrête quand la mémoire de données est pleine

Enregistrez les réglages.

Vous pouvez maintenant séparer l'enregistreur de données du PC. L'enregistreur de données démarre l'enregistrement automatiquement au moment prédéfini.

# A NOTER!

Sur le mode enregistrement, les enregistrements de données ne sont pas affichés sur l'écran de l'enregistreur de données.

La LED REC clignote pendant l'enregistrement chaque fois qu'une nouvelle valeur est enregistrée.

FR

 Si l'enregistrement doit être arrêté prématurément, appuyez sur la touche MARCHE/ARRÊT de l'enregistreur.

Les valeurs mesurées sont maintenant affichées sur l'écran. L'enregistreur de données continue d'enregistrer des données. REC est affiché dans la partie supérieure de l'écran.

- Appuyez sur la touche MARCHE / ARRÊT et maintenez-la enfoncée pendant deux secondes pour arrêter l'enregistrement.
- Appuyez encore une fois sur la touche MARCHE / ARRÊT pour éteindre l'enregistreur de données.
  - Suivez les différentes étapes décrites sous le point 4.1.
- Sélectionnez Démarrage de l'enregistrement>Touche.
- Sélectionnez la fréquence d'enregistrement.
- Cliquez sur enregistrer

Vous pouvez maintenant séparer l'enregistreur du PC et le placer à un endroit quelconque.

 Appuyez sur la touche DEMARRAGE pour démarrer l'enregistrement.

L'affichage de démarrage est affiché sur l'écran pendant 3 secondes, Cf. Fig. 2 . Ensuite les valeurs mesurées par le capteur de température interne et le capteur de température extérieur sont affichées sur l'écran de même que l'humidité relative de l'air. Les données enregistrées sont mémorisées dans l'enregistreur de données.

 Appuyez sur la touche ARRÊT pour arrêter l'enregistrement.

# A NOTER !

Pour démarrer de nouveau un enregistrement de données par clic de touche, il est nécessaire tout d'abord d'activer de nouveau la fonction **Démarrage de l'enregistrement > Touche** à partir du logiciel Wöhler climat d'intérieur, Cf. Abb. 8.

### 4.3 Démarrage de l'enregis-• trement en utilisant les touches de l'appareil •

Log-Start:	Taste
Start:	09.09.2014
	14:09:30
Lograte:	0 🜩 h 0 荣 m 4 🖨 s
Stopp:	09.09.2014
	20:05:02
Einheit:	
Alamschwellen	
Kanal:	TL int.
Min:	-40.0 🚔 °C
Max:	100,0 🚔 °C
_	

Fig. 28: Réglage du logiciel avant de commander l'appareil à partir des touches

## 4.4 Lecture des données



Fig. 29: Jeux de données lus

### 4.5 Traitement des données



Fig. 30: Logiciel Wöhler climat d'intérieur - Gestion des données

- Pour lire les données, raccordez de nouveau l'enregistreur de données au PC à partir du câble adaptateur USB.
- Sélectionnez le port Com correct à partir de (Réglages > ComPort >COMx (Wöhler USB Port).
- Dans l'écran principal du logiciel de climat d'intérieur, cliquez sur « lire les données ».

Les données vous sont alors indiquées dans le graphique du logiciel.

Le fichier log est affiché dans l'écran principal sous le client.

## A NOTER!

٠

Lorsque les données sont lues pendant qu'un enregistrement est en cours, l'enregistrement est alors interrompu par le processus de lecture.

Vous pouvez imprimer le graphique comme protocole ou l'exporter sous la forme de fichier csv pour un traitement ultérieur et pour la documentation.

# A NOTER !

Vous trouverez dans la notice d'utilisation du « logiciel climat d'intérieur » - Article N° 22413, des informations sur les réglages et, en particulier, sur les possibilités offertes pour la gestion des données client.

FR

# 5 Remplacement des • piles

- Remplacez les piles quand le symbole de décharge des piles est affiché sur l'écran.
  - Enlevez les quatre vis cruciformes placées au dos de l'appareil et retirez le couvercle.
  - Remplacez les piles usées par des piles CR2 au lithium. Veillez à respecter strictement la polarité indiquée dans le compartiment de piles.
  - Replacez le couvercle au dos de l'enregistreur de données et resserrez les vis.

### 6 Accessoires

Capteur de température externe Wöhler LOG 220.

Pile 3V CR2 au Lithium, paquet de 2

N° de commande 6507

N° de commande 6508

# 7 Garantie et Service

7.1	Garantie	Chaque Wöhler Log 220 a été testé dans toutes ses fonctions et ne quitte notre usine qu'après avoir été soumis à un contrôle de qualité appro- fondi.
		En cas d'utilisation correcte, la période de garan- tie est de 12 moins à compter de la date de vente.
		Cette garantie s'éteint lorsque des réparations et modifications ont été effectuées par un personnel non autorisé.
7.2	Service	Pour nous, le SERVICE joue un rôle très impor- tant dans nos rapports avec nos clients. Voilà pourquoi nous sommes toujours à votre disposi- tion même après l'expiration de la période de ga- rantie.
		<ul> <li>Si vous nous envoyez l'instrument, il vous sera renvoyé par notre service d'expédition après réparation en quelques jours seulement.</li> </ul>
		<ul> <li>Vous pouvez solliciter l'aide directe de nos ingénieurs au téléphone.</li> </ul>

# Indice

1	Informazioni generali	.45
1.1	Informazioni sulle istruzioni	. 45
1.2	Indicazioni nelle istruzioni	. 45
1.3	Impiego previsto	. 45
1.4	Fornitura	. 45
1.5	Smaltimento	. 46
1.6	Produttore e distributore	. 46
2	Specifiche tecniche	.47
2.1	Messwerte	. 47
2.2	Dati tecnici	. 47
3	Costruzione strumento	.49
3.1	Datalogger	. 49
3.2	Costruzione del display	. 50
4	Registrazione dati	.51
4.1	Impostazioni	. 51
4.1.1	Selezione dell'unità di misura temperatura	. 52
4.1.2	Inserimento degli allarmi	. 52
4.2	Inizio della registrazione	. 53
4.2.1	Misura online	. 53
4.2.2	Misura con orario preimpostato	. 53
4.3	Starten der Aufzeichnung über die	<b>Б</b> Л
11	Scaricarei dati al PC	55
4.5	Elaborazione dati	55
5	Sostituzione pile	.56
6	Accessori	.56
7	Garanzia ed assistenza	57
7 1		.57
7.1		. 5/
1.2	A221216117g	. 57

# 1 Informazioni generali

#### Informazioni sulle istruzioni Queste istruzioni permettono il corretto uso del datalogger Wöhler LOG 220. Conservare le istruzioni sempre insieme allo strumento .

Il Wöhler LOG 220 datalogger per temperatura e umidità deve essere usato esclusivamente da personale qualificato per gli impiaghi previsti.

Non rispondiamo per danni causati dall'inosservanza delle presenti istruzioni.

1.2	Indicazioni nelle istru- zioni	INDICAZIONI! Indicazioni e consigli pe	r un migliore utilizzo.
1.3	Impiego previsto	Il Wöhler LOG 220 datalo zione di temperature ed u tenere controllato il clima ambienti lavorativi, di proc datalogger permette di ter bienti raffreddati che risca sce i valori a lungo tempo degli ambienti, per esemp congelati.	öhler LOG 220 datalogger serve per la registra- e di temperature ed umidità ed è adatto si per ere controllato il clima ambientale, anche di pienti lavorativi, di produzione e del trasporto. Il logger permette di tenere monitorato sia am- ti raffreddati che riscaldati. Il datalogger forni- i valori a lungo tempo per controllare la qualità li ambienti, per esempio nel trasporto di prodotti gelati.
1.4	Fornitura	Strumento	fornitura
		Wöhler LOG 220	1 datalogger con sen- sori di temperatura ed umidità integrati

#### 1.5 Smaltimento



Strumenti elettronici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici, ma sempre rispettando le disposizioni legislative.

Le batterie esauste sono rifiuti speciali e devono essere smaltiti nei appositi contenitori.

# 1.6 Produttore e distributore Wöhler Technik GmbH Schützenstr. 41 - 33181 Bad Wünnenberg

Wöhler Italia srl

Corso Libertà 93 - 39100 Bolzano Tel. 0471 402422 – Fax. 0471 406099 www.woehler.it – info@woehler.it

# 2 Specifiche tecniche

# 2.1 Messwerte

Temperatura	Campo di misura	- 40 – 85 °C
	Risoluzione	0,1 °C
	Precisione	± 0,6 °C (a -20-50°C) altrimenti ± 1,2 °C
Umidità relativa	Campo di misura	5 % rF – 95 % rF
	Risoluzione	0,1 % rF
	Precisione	± 3% rF (a 25°C. 10 – 90% rF) altrimenti ± 5 % rF
Temperatura sensore esterno	Campo di misura	- 40 – 100 °C
	Risoluzione	0,1 °C
	Precisione	± 0,6 °C (a -20-50°C) altrimenti ± 1,2 °C
2.2 Dati tecnici		
Log-funzione	Numero di misure	5.333 misure (°C iner- no, °C esterno, % rF)
	File di registrazione	Fino 15.999

Condizioni di lavoro e magazzino

Periodicità	Regolabile da 1 sec. fino 4:59:59 ore
Temperatura lavoro	0 – 40 °C
Umidità lavoro	< 80 % rF
Temperatura magaz- zino	-10 – 50 °C
Umidità magazzino	< 80 % rF



Specifiche tecniche

Alimentazione	Alimentazione	Ba	tterie al litio 3V CR2
	Funzionamento a batterie	Dip 5 m 10 i 15 i 28	ende dalla periodicità: lesi con 1 sec. mesi con 5 sec. mesi con 10 sec. mesi con 2 ore
Dati tecnici generali	Memoria		15.999 valori di misura
	Alimentazione		Batterie al litio 3V CR2
	Misure		75,5 x 53 x 23,5 mm
	Peso		Ca. 100 g

# 3 Costruzione strumento

### 3.1 Datalogger



Fig. 31: Wöhler LOG 220 - Componenti e connessioni

#### Leggenda

- 28 Sonda temperatura esterna (option)
- 29 Connettore per sonda temperatura esterna
- 30 Connettore per cavo USB
- 31 USB cavo
- 32 Sensori interni temperatura ed umidità
- 33 Tasto start/stop
- 34 LED ALM (allarme)
- 35 LED REC (registrazione)
- 36 Gancio di fissaggio

### 3.2 Costruzione del display



10 Fig. 32: Display dello start

- 37 Valori di misura
- 38 Unità di misura
- 39 Temperatura esterna msiurata con la sonda esterna

# INDICAZIONE!

Se non viene collegato il sensore di temperatura esterna al posto dell'indicazione di temperatura appare ---.

- 7 Com (communicazione): appare quando vengono trasmessi i dati al PC
- 8 Rec: registrazione attiva
- 9 Allarme pile scariche

# 4 Registrazione dati

# AVVISO!

Per il trasferimento dati dal datalogger serve il programma di trasmissione dati Wöhler ed il driver per il cavo USB.

• Installare il programma sul PC.

Il Wöhler LOG 220 può essere comandato con due modi: Premere il tasto START/STOPP del datalogger, oppure impostando l'orario di partenza nel programma PC. Per entrambi le modalità si deve predisporre il programma PC. Durante la registrazione non è necessario che il datalogger sia collegato al PC.

### 4.1 Impostazioni



Richiamare il programma PC

Collegare il Wöhler LOG 220 al PC mediante il cavo USB.

Selezionare la porta (Com Port) in Impostazioni > COMPort > COMX (Woehler USB-Port)

zione della porta USB



Fig. 34: Wöhler programma PC con possibilità di selezionare la lingua

Selezionare Impostazioni > Impostazioni
 (LOG 220).

#### IT

# 4.1.1 Selezione dell'unità di • misura temperatura

🕐 Wöhler Raumklima	
Einstellungen LOG 220	
Log-Start:	Zeitpunkt 👻
Start:	09.09.2014
	14:09:30
Lograte:	0 🔹 h 0 🔹 m 1 🚔 s
Stopp:	09.09.2014
	15:38:23
Einheit:	● °C ◎ °F
Alamschwellen	
Kanal:	TL int. 👻
Min:	-40.0 🖨 °C
Max:	100.0 🚔 °C
Speiche	am Abbruch

Fig. 35: Lo strumento indica la temperatura in °C

# 4.1.2 Inserimento degli allarmi

🕐 Wöhler Raumklima	
Einstellungen LOG 220	
Log-Start:	Zeitpunkt 👻
Start:	09.09.2014
	14:09:30
Lograte:	0 🖨 h 0 🖨 m 1 🖨 s
Stopp:	09.09.2014
	15:38:23
Einheit:	● °C ◎ °F
Alamschwellen	
Kanal:	TL int. 👻
Min:	-40,0 😴 °C
Max:	100.0 🚔 °C
Speich	em Abbruch
L	

- Cliccare l'unità di temperatura desiderata tre °C e °F.
- Memorizzare.

Il datalogger ora indicherà sempre l'unità di misura selezionata.

È possibile inserire degli allarmi per temperatura sensore interno, umidità ambiente e temperatura sensore esterno.

- Selezionare il canale di misura sul quale si vuole impostare l'allarme.
- Selezionare su Min./Max il valore dell'allarme minimo e massimo.
- Memorizzare l'impostazione.
- Se il valore misurato sarà oltre il campo tra min. e max. il LED rosso si metterà a lampeggiare, vedi Fig. 1, parte 7.

# 4.2 Inizio della registrazione

# 4.2.1 Misura online



Fig. 36: Iniziare la "misura online"

# 4.2.2 Misura con orario preimpostato

🕐 Wöhler Raumklima	
Einstellungen LOG 220	
Log-Start:	Zeitpunkt
Start:	09.09.2014
	14:09:30
Lograte:	0 🜩 h 0 🜩 m 1 🜩 s
Stopp:	09.09.2014
	15:38:23
Einheit:	● °C (○ °F
Alamschwellen	
Kanal:	TL int. 👻
Min:	-40.0 🗢 °C
Max:	100.0 🚔 °C
Speich	Abbruch

Fig. 37: Wöhler Raumklima Software – Zeitvorwahl für automatisches Starten der Datenaufzeichnung  Iniziare come indicato nel capitolo 4.1.
 In una misura online i valori di misura vengono trasferiti direttamente sul PC.

Cliccare nella videata principale su misura online

- Inserire l'intervallo di misura.
- Per iniziare la trasmissione attivare la funzione "misura online".
- Per interrompere l'analisi cliccare nuovamente sulla funzione "misura online".
- Iniziare come indicato nel capitolo 4.1.
- Selezionare Log-Start > Zeitpunkt.
- Inserire la data e l'ora di inizio analisi e gli intervalli (Lograte).

L'orario di fine sarà calcolato automaticamente dal programma. La registrazione termina quando la memoria è piena.

• Confermare l'impostazione.

Ora è possibile staccare il datalogger dal PC. Il datalogger inizierà la registrazione automaticamente all'orario previsto.

INDICAZIONE!

Nella funzione di registrazione il display rimarrà spento.

Durante la registrazione lampeggia REC LED, ogni volta che viene registrato un nuovo valore.

• Se la registrazione deve essere interrotta prima basta premere il tasto START/STOP del datalogger.

Ora sono indicati i valori misurati sul display. Il datalogger continua nella registrazione ed in alto sul display appare la scritta REC.

- Premere il tasto START/STOP per 2 secondi per interrompere la registrazione.
- Premere il tasto START/STOP ancora una volta per spegnere il datalogger.
- 4.3 Starten der Aufzeichnung über die • Gerätetaste •

Log-Start:	laste
Start:	09.09.2014
	14:09:30
Lograte:	0 🜩 h 0 🜩 m 4 🌩 s
Stopp:	09.09.2014
	20:05:02
Einheit:	● ℃ © °F
Alarmschwellen	
Kanal:	TL int.
Min:	-40.0 🜩 °C
Max:	100,0 🚔 °C
	Speichem Abhnich

Fig. 38: Programma PC – impostazioni

- Iniziare come indicato nel capitolo 4.1.
- Selezionare Log-Start > Taste.
- Selezionare l'intervallo di registrazione.
- Cliccare Speichern.

Ora è possibile staccare il datalogger dal PC e posizionarlo sul posto di misura.

• Premere il tasto START del datalogger, per iniziare la registrazione.

Sul display appare per 3 secondi l'indicazione dell'inizio vedi figAbb. 2., successivamente vengono indicati i valori di temperatura ed umidità. I valori indicati vengono anche memorizzati nel datalogger.

Premere il tasto STOP per terminare la registrazione.

## INDICAZIONI!

Per fare una nuova registrazione si deve prima attivare il datalogger attraverso il programma PC, vedi Abb. 8.

54

IT.

# 4.4 Scaricarei dati al PC



Elaborazione dati

15.08.2014 11:31:06

15.08.2014 11:35:20

09158204

1 s 255

Fig. 39: Registrazione dati

4.5

Wöhler Baumklima

Startzeit:

Stoppzeit:

Firmware: Datensätze

Lograte: Messreihen:

Seriennummer

Logger-Messung Online-Messung

- Per scaricare i dati al PC si deve collegare il datalogger al PC mediante il cavo USB.
- Selezionare il giusto ComPort (ilmpostazioni > ComPort >COMx (Wöhler USB Port).
- Cliccare nel programma sulla ricezione dati.

I dati sono indicati sul PC in formato grafico.

I valori registrati sono memorizzati in un file Log sotto il cliente.

# INDICAZIONI!

Se i dati vengono trasferiti durante la registrazione, questa viene automaticamente bloccata.

È possibile stampare il grafico come protocollo oppure come file csv.

INDICAZIONI!

Altre informazioni sono riportate nelle sitruzioni del programma PC cod. 22413.

□ 0 □ LOG220\_0protectorent Drucken Exportieren Löschen Alle löschen 0 -

Fig. 40: Wöhler programma PC

# 5 Sostituzione pile

- Cambiare le pile quando appare il simbolo batterie sul display.
- Aprire le 4 viti sulla parte posteriore e togliere il coperchio.
- Cambiare la pila con una nuova pila CR2-al litio. Fare attenzione alla polarità.
- Riavvitare il coperchio.

## 6 Accessori

Sonda di temperatura esterna Wöhler LOG 220 Pila al litio 3V CR2, conf. 2 pz. Cod. 6507 Cod. 6508

# 7 Garanzia ed assistenza

7.1 Garanzia Ogni Wöhler LOG 220 datalogger viene controllato in fabbrica sulla sua funzione e lascia lo stabilimento solo dopo un accurato controllo di qualità. Con un uso corretto secondo le specifiche la garanzia ha una durata di 12 mesi a partire dalla data di vbendita.

Sono esclusi dalla garanzia le batterie. La garanzia decade anche quando lo strumento viene aperto da persone non abilitate.

I costi di trasporto ed imballo non sono coperti da garanzia.

#### 7.2 Assistenza L'assistenza post- e prevendita è per noi molto importante e per questo Vi offriamo l'assistenza commerciale, tecnica e del nostro centro corsi.

# Points of sale and service

#### Germany

#### Wöhler Technik GmbH

Schützenstr. 41 33181 Bad Wünnenberg Tel.: +49 2953 73-100 Fax: +49 2953 73-96100 info@woehler.de www.woehler.de

# International

Wohler USA Inc. 5 Hutchinson Drive Danvers, MA 01923 Tel.: +1 978 750 9876 Fax.: +1 978 750 9799 www.wohlerusa.com

#### Italy

Wöhler Italia srl Corso Libertà 9 39100 Bolzano Tel.: +390471402422 Fax: +39 0471 info@woehler.it www.woehler.it

#### Wöhler West

Castroper Str. 105 44791 Bochum Tel.: +49 234 516993-0 Fax: +49 234 516993-99 west@woehler.de

#### Wöhler Süd

Gneisenaustr.12 80992 München Tel.: +49 89 1589223-0 Fax: +49 89 1589223-99 sued@woehler.de

#### Czech Republic

Wöhler Bohemia s.r.o. Za Naspern 1993 393 01 Pelhrimov Tel.: +420 5653 49019 Fax: +420 5653 23078 info@woehler.cz

#### France

Wöhler France SARL 16 Chemin de Fondeyre 31200 Toulouse Tel.: 05 61 52 40 39 Fax: 05 62 27 11 31 info@woehler.fr www.woehler.fr